VF-01A




LÍNEA SANITARIO





Válvula de Admisión de 8.5"



Beneficios

- Evitan fugas
- Alta durabilidad
- Fácil instalación

Contenido

- Cuerpo de Válvula de Admisión de 8.5"
- Manguera Gruesa
 Transparente de ø3/8 y 14
 cm de longitud
- Manguera Delgada
 Transparente de ø3/16 y
 24cm de longitud
- Empaque de sello para Válvula de admisión
- Tuerca de Válvula de admisión









FUNCIONAMIENTO

Instala la válvula de admisión y ajusta el tornillo de nivel (ubicado en la parte superior) girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj para subir el nivel de agua.

La válvula llenará el tanque de 6 L en 1 a 3 minutos. Al subir el flotador, se activa el perno sellador que detiene el paso de agua, evitando fugas.

Funciona con presiones de 0.250 a 7 kg/cm² (3.5 a 100 lb/in²).





VF-01A



PARTE DEL PRODUCTO	MATERIAL DE FABRICACION	MEDIDAS
Cuerpo de Válvula de Admisión	Polipropileno	Altura de 8 1/2"
Manguera gruesa Transparente	PVC Natural	ø3/8"; Longitud 14cm
Manguera delgada transparente	PVC Natural	ø3/16"; Longitud 24cm
Empaque de Sello para Válvula de Admisión	PVC Plastificado	Rosca ø15/16"
Tuerca de Válvula de Admisión	Polipropileno	Rosca ø15/16"

Empaque Caja

Embalaje Caja con 15 cajas

- 🔘 Flujo continuo de llenado del tanque.
- Cierre completamente hermético en el nivel requerido dentro del tanque.
- ◯ Soporta hasta 7kg/cm² de presión.
- Alta durabilidad del producto gracias a su diseño y materias primas vírgenes.

Garantía.

Garantía por 10 años actuando en:

- *Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.
- *Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales.
- *Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.



