

# FL-02



LÍNEA  
SANITARIO



( Flotador con Varilla )



Caja máster con 100 cajas

## Beneficios

- Evitan fugas
- Alta durabilidad
- Fácil instalación

## FUNCIONAMIENTO

Accionando la Palanca del sanitario genera que el agua se descargue, esto hace que el Flotador caiga poco a poco, de tal manera que libera el sello que genera la Válvula de Admisión, dejando así fluir el agua para que llene el tanque nuevamente una vez que se haya realizado la descarga debida.

Al subir el nivel del agua por medio de la Válvula de Admisión, el Flotador vuelve a subir debido a que es menos denso que el agua. Mientras sube el Flotador, éste va sellando de nuevo la Válvula de Admisión evitando de esta manera que se siga llenando el tanque sanitario.

## Contenido

- Flotador de 3"
- Varilla de 6" de Longitud



Diseñado y fabricado por:



Ventas@elpro.mx  
T.+52 (33) 3563 - 6311

# FL-02



| PARTE DEL PRODUCTO | MATERIAL DE FABRICACION | MEDIDAS                       |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Flotador           | Polipropileno           | ø3"<br>Rosca ø1/4"            |
| Varilla            | Metal Tropicalizado     | Longitud de 6"<br>Rosca ø1/4" |

Empaque  
a Granel

Embalaje  
Caja máster con 100  
cajas

- Flotador con diámetro de 4" para una elevación mayor y más rápida
- Varilla de 6" de longitud, tamaño ideal para su tanque sanitario.
- Hecho en plástico por su resistencia y liviandad.

## Garantía.

Garantía por 10 años actuando en:

\*Cualquier defecto de funcionalidad cubierta dentro de los años señalados.

\*Desgaste o ruptura en uso y condiciones normales.

\*Material incompleto en el empaque final que impida su instalación o funcionamiento.

Diseñado y fabricado por:



Ventas@elpro.mx  
T.+52 (33) 3563 - 6311